



DIY Candle Box

Οδηγίες Κατασκευής Κεριού σε Δοχείο.

Το DIY Candle Box περιέχει:

- ✓ Μπολ από ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων
- ✓ 0.5 Κερί σόγιας μαλακό NatureWax C-310
- ✓ 1τμχ Γυάλινο Ποτήρι Bodega mini 20.5cl
- ✓ 1τμχ Γυάλινο Ποτήρι 22cl – Mushroom
- ✓ 2τμχ Θήκες Ρεσώ
- ✓ 5τμχ Κερωμένο φυτίλι Eco Stabilo No16
- ✓ 5τμχ Κερωμένο φυτίλι Eco Stabilo No10
- ✓ 2τμχ Κερωμένο Φυτίλι για ρεσώ TG15
- ✓ 30ml Αρωματικό Έλαιο Pure Vanilla
- ✓ 30ml Αρωματικό Έλαιο Άνθη Πορτοκαλιάς & Patchouli
- ✓ 2 κύβοι Χρώμα για κερί Πορτοκαλί
- ✓ 1τμχ Μεταλλικό Στήριγμα Κεντραρίσματος Φυτίλιού
- ✓ 2 τμχ Αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλείας Μικρή
- ✓ Ταινία Διπλής Όψεως
- ✓ Οδηγίες Κατασκευής

Βήμα 1 – Τοποθέτηση φυτιλιών.

Τοποθετήστε τα φυτίλια στα δοχεία σας. Για το Γυάλινο Ποτήρι Bodega θα χρησιμοποιήσετε το Κερωμένο φυτίλι Eco Stabilo No16, για το Γυάλινο Ποτήρι 22cl το Κερωμένο φυτίλι Eco Stabilo No10, ενώ για τα Ρεσώ το Κερωμένο Φυτίλι για ρεσώ TG15. Κολλήστε στο κάτω μέρος των γυάλινων και μεταλλικών δοχείων σας την Ταινία Διπλής Όψεως ώστε το φυτίλι σας να παραμείνει σταθερό κατά τη χύτευση. Στα ρεσώ δεν χρειάζεται αυτή η διαδικασία. Σταθεροποιήστε το φυτίλι σας στο δοχείο τοποθετώντας στο πάνω μέρος του το Μεταλλικό Στήριγμα Κεντραρίσματος Φυτίλιού.

Βήμα 2 - Λιώστε το μαλακό κερί σόγιας

Προσθέστε το κερί στο πλαστικό μπολ και λιώστε το στο φούρνο μικροκυμάτων σε διαστήματα 15 δευτερολέπτων, για να μην υπερθερμανθεί το κερί. Εναλλακτικά, μπορείτε με ασφάλεια, να χρησιμοποιήσετε ένα σκεύος λιωσίματος ανθεκτικό στη θερμότητα και να λιώσετε το κερί με τη μέθοδο του Μπαιν Μαρί (Bain-Marie). **Ποτέ μη φέρνετε σε άμεση επαφή με τη φωτιά το σκεύος λιωσίματος κεριού.** Περιμένετε μέχρι το κερί να λιώσει εντελώς.

Βήμα 3 - Προσθέστε χρώμα (προαιρετικά)

Κόβοντας τον κύβο χρώματος με ένα μαχαίρακι, προσθέστε στο λιωμένο κερί ξύσματα και ανακατέψτε απαλά μέχρι να λιώσει το χρώμα. Για κεριά σε δοχείο προτιμήστε παστέλ αποχρώσεις.

Βήμα 4 - Προσθέστε άρωμα

Αφαιρέστε το σκεύος λιωσίματος κεριού από το Μπαίν Μαρί. Προσθέστε το άρωμα που επιθυμείτε σε περιεκτικότητα μέχρι και 10%. Καθώς βάζετε το άρωμα στο λιωμένο κερί, συνεχίζετε το απαλό ανακάτεμα, ώστε να μην δημιουργηθούν φυσαλίδες, για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Βήμα 5 – Τοποθέτηση στο δοχείο και κρυσταλλοποίηση

Όταν το κερί σας φτάσει στη θερμοκρασία χύτευσης (για το NatureWax C-310 65°C περίπου) είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στα δοχεία σας. Για να κρυσώσει ομοιόμορφα το κερί τοποθετήστε τα δοχεία σας πάνω σε μια σχάρα φούρνου, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τον πάγκο εργασίας σας. Αφού το χυτεύσετε στα δοχεία, αφήστε το κερί για 24 ώρες να κρυσταλλοποιηθεί.

Τα κεριά σας είναι έτοιμα! Συγχαρητήρια!